



Ankaufpreise gültig ab Wareneingang 21.11.07 - 06.01.08

(andere Listen verlieren Ihre Gültigkeit). Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. von 19%.

Legen Sie diese Liste Ihrer Lieferung bei. Adressdaten nicht vergessen!!! Erstellen Sie keine Rechnung.

Leere Patronen / Patronentyp	Tinte Bezeichnung des Druckers / Fax / Kopierer	Euro/Stk original	Stk.
Hewlett Packard			
HP C 6656 A Nr: 56	HP Deskjet 450Ci, Cbi, wbt, 5145, 5150, 5151, 5160, 5550, 5551, 5552, 5650, 5652, 5655, 5850, 9650, 9670, 9680 DigitalCopier 410 FAX 1240, 1240xi OfficeJet 4105 z, 4110, xi, v, 4115, 4211, 4212, 4215 v, xi 4219, 4251, 4252, 4255, 4259, 5500, 5505, 5508, 5510, v, xi, 5515, 6110 PhotoSmart 100,130, v, xi 145, v, xi 230, v, xi 245, v, xi 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7550, 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, PSC 1110, v, 1200, 1205, 1210, v,xi,1215, 1217, 1218, 1310, 1311, 1312, 1315, v, xi, 1317, 1318, 1340, 1345, 1350, v, xi, 1355, 2000, 2105, 2110, v, xi, 2115, 2150, 2170, 2171, 2175, v, xi, 2179, 2210, v, xi, 2400, 2405, 2410, v, xi, 2420, 2450, 2500, 2510, xi, 2550	0,50	
HP C 6657 A Nr: 57	HP Deskjet 450Ci, Cbi, wbt, 5145, 5150, 5151, 5160, 5550, 5551, 5552, 5650, 5652, 5655, 5850, 9650, 9670, 9680 DigitalCopier 410 FAX 1240, 1240xi OfficeJet 4105 z, 4110, xi, v, 4115, 4211, 4212, 4215 v, xi 4219, 4251, 4252, 4255, 4259, 5500, 5505, 5508, 5510, v, xi, 5515, 6110 PhotoSmart 100,130, v, xi 145, v, xi 230, v, xi 245, v, xi 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7550, 7660, 7755, 7760, 7762, 7960, PSC 1110, v, 1200, 1205, 1210, v,xi,1215, 1217, 1218, 1310, 1311, 1312, 1315, v, xi, 1317, 1318, 1340, 1345, 1350, v, xi, 1355, 2000, 2105, 2110, v, xi, 2115, 2150, 2170, 2171, 2175, v, xi, 2179, 2210, v, xi, 2400, 2405, 2410, v, xi, 2420, 2450, 2500, 2510, xi, 2550	3,00	
HP C 6658 A Nr: 58	HP Deskjet 3650, 3650 v, 450 ci, cbi, wtb, 5145, 5150, 5150 w, 5550 5650, 5850, 9670, 9680 Photosmart : 7150, 7260, 7345, 7350, 7450, 7550, 7660, 7755, 7760, 7960 HP OfficeJet : 4211, 4212, 4215, 4215v, 4215xi, 4219, 4250 serie, 6110, 6110 xi, 6110 v HP PSC 1310, 1315, 1315 S, 1315 V, 1315XI, 1340, 1345, 1350, 1350 v, 1350 xi 1355, 2000, 2105, 2110 xi, v, 2115, 2150, 2170, 2171, 2175 xi, v, 2205, 2210, xi, v 2400, 2405, 2410, 2420, 2450, 2500, 2510, 2510 XI, 2550 Digitalkopierer 410.	0,20	
HP C 8727 A Nr: 27	HP Deskjet 3320, 3320 v, 3325, 3420, 3425, 3520 v, 3535, 3550, 3550 v, 3620 v, 3645, 3650, 3650 v, 3740, 3745, 3840, 3845 HP Fax 1240, 1240 xi PSC 1110 v, 1200, 1205, 1210, v, xi, 1215, 1217, 1218, 1310, 1311, 1312, 1315, v, xi, 1317, 1318, 2170, 2171, 2175, v, xi, 2179 OfficeJet 4105, z, 4110, xi, v, z, 4115, 4211, 4212, 4215 v, xi, 4219, 4251, 4252, 4255, 4315, 4315 xi, 4259, 5500, 5505, 5510, 5510 v, 5510 xi, 5515, 5600, 5605, 5610, 5610 v, 5610 xi, 5615	1,00	
HP C 8728 A Nr: 28	HP Deskjet 3320, 3320 v, 3325, 3420, 3425, 3520 v, 3535, 3550, 3550 v, 3620 v, 3645, 3650, 3650 v, 3740, 3745, 3840, 3845 HP Fax 1240, 1240 xi PSC 1110 v, 1200, 1205, 1210, v, xi, 1215, 1217, 1218, 1310, 1311, 1312, 1315, v, xi, 1317, 1318, 2170, 2171, 2175, v, xi, 2179 OfficeJet 4105, z, 4110, xi, v, z, 4115, 4211, 4212, 4215 v, xi, 4219, 4251, 4252, 4255, 4315, 4315 v, 4315 xi, 4259, 5500, 5505, 5510, 5510 v, 5510 xi, 5515, 5600, 5605, 5610, 5610 v, 5610 xi, 5615	4,00	
HP C 9362 Nr: 336	Deskjet 5440, 5440 xi, OfficeJet 6310, 6310 xi Photosmart C 3170, C 3173, C 3180, C 3183, C 3185, C 3188, C 3193, C 3194 PSC 1510, 1510 s, 1510 xi, 1513 s	0,70	
HP C 9364 Nr: 337	DeskJet 5940, 5943 Officejet 6310, 6310 xi, PSC 2575, 3170, 3173, 3183, 3185, 3188, 3193, 3194, 4180	1,50	
HP C 8765 Nr: 338	HP Deskjet 460, c, cb, wbt, wf, 5740, 6520, 6540, 6540 d, 6620, 6840, 9800, 9800 d Officejet 6210, v, xi, 6215, 7310, xi, 7410, xi Photosmart 2610, 2710, 8050, 8150, v, xi, 8450, GP, v, xi, HP PSC 1510, 1510 S, 1510 xi, 1513 S, 1610, 2350, 2355, v, xi, 2610, 2710	3,00	
HP C 8767 Nr: 339	HP Deskjet 5740 , 5743, 5745, 5748, 5940, 5943, 6540, 6540 d, 6620, 6840, 6940, 6943, 6980, 6983, 9800, 9800 D, 9860 HP OFFICEJET 7210, 7210 XI, 7310, 7310 XI, 7410, 7410 XI HP PHOTOSMART 2575, 2605, 2610, 2710, 8150, 8150 V, XI, 8450, 8450 GP, 8450 V, 8450 XI, 8750, 8750 GP, PSC 2610, 2710	0,30	
HP C 9361E Nr: 342	HP Deskjet 4160, 5440, 5440 xi, Photosmart 2575, C 3170, C 3173, C 3180, C 3183, C 3185, C 3188, C 3193, C 3194, C 4170, C 4173, C 4180, C 4183, C4188, C 4190, C 4193, C 4194, C 5180 PSC 1510, 1510 s, 1510 xi, 1513 s	1,30	
HP C 8766E Nr: 343	HP Deskjet 460, 460 c, 460 cb, 460 wbt, 460 wf, 5740, 5940, 6540, 6540 d, 6620, 6840 HP Officejet 6210, 6210 v, 6210 xi, 6215, 7310, 7310 xi, 7410, 7410 xi Photosmart 2575, 2610, 2710, 325, 335, 375 375 b, 385, 475, 8050, 8150, 8150 v, 8150 xi, 8450, 8450 GP, 8450 v, 8450 xi HP PSC 1510, 1510 s, 1510 xi, 1513, 1610, 2350, 2355, 2355 v, 2355 xi, 2610, 2710	2,70	
HP C 9363E Nr: 344	HP Deskjet 460, 460 C, 460 CB, 460 WBT, 460 WF, 5740, 5743, 5745, 5748, 5940, 5943, 6540, 6540 D, 6620, 6840, 6940, 6943, 6980, 6983, 9800, 9800 D, 9860 OFFICEJET 6210, 6210 V, 6210 XI, 6215, 7210, 7210 XI, 7310, 7310 XI, 7410, 7410 XI, PHOTOSMART 2575, 2605, 2610, 2710, 325, 335, 375, 375 B, 385, 428, 475, 8150, 8150 V, 8150 XI, 8450, 8450 GP, 8450 V, 8450 XI, 8750, 8750 GP PSC 1600, 1610, 1610 V, 1610 XI, 1613, 1615, 2350, 2355, 2355 V, 2355 XI, 2610, 2710	2,50	

HP C9369E Nr: 348	HP Deskjet D 4160, 460, 460 C, 460 CB, 460 WBT, 460 WF, 5740, 5743, 5745, 5748, 5940, 5943, 6540, 6540 D, 6540 DT, 6620, 6840, 6940, 6940 DT, 6943, 6980, 6980 DT, 6983 HP OFFICEJET 6210, 6210 V, 6210 XI, 6215, 6310, 7210, 7210 XI, 7310, 7310 XI, 7410, 7410 XI PHOTOSMART C 3170, 3173, 3180, 3183, 3185, 3188, C 3193, 3194, C 4170, 4173, 4180, 4183, 4188, C 4190, 4193, 4194, 5180, 2575 / XI / 2578, 2605, 2608, 2610, XI, 2710, XI, 7850, 8030, 8049, 8050, V, XI, 8150, V, X, 8153, 8450, 8450 GP, 8450 V, 8450 XI, 8453, 8750, 8750 GP PSC 1510, 1510 S, 1510 XI, 1513 S, 1600, 1610, 1610 V, 1610 XI, 1613, 1615, 2350, 2355, 2355 V, 2355 XI, 2610, 2710	1,50	
HP 334 AE Nr. 54	Deskjet 4135	1,00	
HP CB 335 EE ABD Nr: 350	HP DESKJET D 4260, OFFICEJET J 5780, J 5783, J 5785, PHOTOSMART C 4225, C 4250, C 4280, C 4283	3,00 NEU	
HP CB 336 EE ABD Nr: 350 XL	HP DESKJET D 4260, OFFICEJET J 5780, J 5783, J 5785, PHOTOSMART C 4225, C 4250, C 4280, C 4283	3,00 NEU	
HP CB 337 EE ABD Nr: 351	HP DESKJET D 4260, OFFICEJET J 5780, J 5783, J 5785, PHOTOSMART C 4225, C 4250, C 4280, C 4283	3,00 NEU!	
HP CB 338 EE ABD Nr: 351 XL	HP DESKJET D 4260, OFFICEJET J 5780, J 5783, J 5785, PHOTOSMART C 4225, C 4250, C 4280, C 4283	3,00 NEU	
HP C 9368 Nr: 100	HP Deskjet 460, 460 C, 460 CB, 460 WBT, 460 WF, 5740, 5743, 5745, 5748, 6540, 6540 D, 6620, 6840, 6940, 6943, 6980, 6983 OFFICEJET 6310, 7210, 7210 XI, 7310, 7310 XI, 7410, 7410 XI PHOTOSMART 2605, 2610, 2710, 325, 335, 375, 375 B, 385, 428, 475, 8150, 8150 V, 8150 XI, 8450, 8450 GP, 8450 V, 8450 XI, 8750, 8750 GP PSC 2610, 2710	0,10	
HP C 9365 Nr: 101	HP 8750	Annahme	
HP C 9360 Nr: 102	HP 8750	0,10	
HP C 8304 Nr: 110	HP Photosmart A 430, A 432, A 433, A 434, A 436, A 516, A 610, A 612, A 616, A 618, A 716, A 717	0,50	
HP C 9351 Nr: 21	Deskjet D 1330, D 1360, D 2330, D 2360, D 2430, D 2460, D4160, F 310, F 325, F 335, F 340, F 350, F 370, F 375, F 378, F 380, F 385, F 388, F 390, F 394, 3910, 3920, 3940 FAX 1250, 1250 XI OFFICEJET 1410, 1410 XI, 4311, 4312, 4314, 4315, 4315 V, 4315 XI, 4317, 4319, 4352, 4353, 4355, 4357, 4359, 5600, 5605, 5608, 5609, 5610, 5610 V, 5610 XI, 5615 PSC 1410, 1410 XI, 1415, 1417	2,00	
HP C 9352 Nr: 22	Deskjet D 1330, D 1360, D 2330, D 2360, D 2430, D 2460, D4160, F 310, F 325, F 335, F 340, F 350, F 370, F 375, F 378, F 380, F 385, F 388, F 390, F 394, 3910, 3920, 3940 FAX 1250, 1250 XI OFFICEJET 1410, 1410 XI, 4311, 4312, 4314, 4315, 4315 V, 4315 XI, 4317, 4319, 4352, 4353, 4355, 4357, 4359, 5600, 5605, 5608, 5609, 5610, 5610 V, 5610 XI, 5615 PSC 1410, 1410 XI, 1415, 1417	3,00	
HP C 9359 A Nr: 59	HP Photosmart 145, 245, 7660, 7755, 7760, 7762, 7960	0,20	
HP Nr: 363	HP C 8774 EE cyan, HP C 8775 EE rot, HP C 8719 EE black, HP C 8771 EE cyan, HP C 8772 EE rot, HP C 8773 EE gelb HP Photosmart 3210, 3310, 8250	0,10	
HP 51626 A Nr: 26 HP 51626 G	HP Deskjet 310, 320, 340, 400, 420 C, 500, 500 C, 510, 520, 540, 550 C, 560 C HP Fax 200, 210, 300, 900, 950 Office Jet : 350 LX, Minolta Fax 2025 Panasonic Fax : PC 60, PD 4100, 4200, PX 350, 360 UF 300, 310, 311, 312, 315, 320, 321, 322, 350 Sharp : UX 1200, 1500 Siemens Fax : 540, 550 PC, 4812	0,50	
HP 51629 A Nr: 29 HP 51629 G	Apple ColorStyleWriter 4100, 4500 HP DeskJet 600, C, 660C, se, 670 C, TV, 672C, 680 C, 682 C, 690 C, 691 C, 692 C, 693 C, 694 C, 695 C, ci, 697 C DeskWriter 600, 660 C, se, 670 C Fax 910, 920 OfficeJet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 630, 635, 700, 710, 720, 725 PSC 370, 380	0,10	
HP 51649A/G Nr: 49	Apollo 2200, 2250, P 2100 U, 2150 U, 2500 U, P Serie 2600 U, P Serie HP Deskjet 350 C, 600 C, 610 C, L, 612 C L, 615 C, 630 C, 632 C, 640 C, 642 C, 648 C, 656 C, vr, 660 C, se, 670 C, TV 672 C, 680 C, 682 C, 690 C, 691 C, 692 C, 693 C, 694 C, 695 C, ci 697 C DeskWriter 600, 660 C, se, 670 C OfficeJet 500, 520, 570, 580, 590, 600, 610, 630, 635, 700, 710, 720, 725 PSC 370, 380	0,10	
HP 51645 A Nr: 45 HP 51645 G	HP ColorCopier 100, 110, 120, 140, 145, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 210, LX, 260, 270, 280, 290 Deskjet 710 C, 712 C, 720 C, 722 C, 815 C, 820 C, se, xi, 830 C, 832 C, 850 C, xi, 855 C se, 870 C, se, xi 880 C, 882 C, 890 C, se, xi 895 C, se, xi, 930 C, 932 C, 935 C, 950 C, 952 C, 955 C, 959 C, 960 C, 970 C, xi, se, 980 C, 990 C, se, xi, 995 C, K, 1000 C, se, xi, 1100 C, 1120 C (A3), 1125 C, 1180 C, 1220 C, se, xi, 1280, 1600 C, M, N, 6122, 6127, 9300 C DesignJet 700, 750 C, Plus, 755 CM, Plus OfficeJet G55, xi,	0,20	

	G85, xi, G95, K60, xi, K80, xi, 1170 C, se 1175 C, se, xi, R40, xi, R45, R60, R65, R80, xi, T45, xi, T65, xi OfficeJet Pro 1150 C, se, 1170 C Serie, 1175 C Serie PhotoSmart 1000, P1000, P1100, xi, P1115, 1215, vm, 1218, xi, 1315 Fax 1220, xi		
HP C 6625 A Nr: 17	HP DeskJet 816 C, 825 C, vr, 840 C, 841 C, 842 C, 843 C, 845 C, vr	1,00	
HP C 6614 A Nr: 20 HP C 6614 D, N	Apollo 2200, 2250 P 2100 U, 2150 U, 2500 U, P Serie, 2600 U, P Serie HP DeskJet 610 C, L, 612 C, L, 615 C, 630 C, 632 C, 640 C, 642 C, 648 C, 656 C, vr Fax 925 xi, 1020	0,70	
HP C 6615 A Nr: 15 HP C 6615 D / N	HP Deskjet 810 C, 812 C, 816 C, 825 C, vr 840 C, 841 C, 842 C, 843 C, 845 C, vr 916 C, 920 C, vr, xi 940 C, vr 3810, 3816, 3820, 3822 PSC 500, xi, 720, 750, xi, 760, 950, vr, xi OfficeJet V 30, V 40, xi, V 45, 5105, 5110, V, Xi Digital Copier 310 Fax 1230, xi	0,20	
HP C 6578 A Nr: 78 HP C 6578 D HP C 6578 G	HP ColorCopier 180, 190, 280, 290 PSC 720, 750, xi 760, 950, vr, xi DeskJet 916 C, 920C, vr, xi, 930 C, 932 C, 935 C, 940C, vr, 950 C, 952 C, 955 C, 959 C, 960 C, 970 C, se, xi, 980 C, 990C, se, xi, 995 C, K, 1180 C, 1220 C, se, xi, 1280, 3810, 3816, 3820, 3822, 6122, 6127, 9300 C Digital Copier 310 OfficeJet 5105, 5110, V, Xi, G55, xi G85, xi G95, K60, xi, K80, xi, V 30, V 40, xi, V45 PhotoSmart 1000, 1115, 1215, vm, 1218, xi, 1315, P1000, P1100, xi Fax 1220, xi, 1230,xi	1,20	
HP C 1823 A/D/G Hellbl. o. gelbe Etikett Nr: 23	HP ColorCopier 140, 145, 150, 155, 160, 170, 260, 270 DeskJet 710 C, 712 C, 720 C, 722 C, 810 C, 812 C, 815 C, 830 C, 832 C, 880 C, 882 C, 890 C, se, xi, 895 C, se, xi, 1120 C (A3), 1125 C OfficeJet 1170 C, se, 1175 C, se, xi, R40, xi, R45, R60, R65, R80, xi, T45, xi, T65, xi OfficeJet Pro 1170 C Serie, 1175 C Serie PSC 500, xi	1,00	
HP 51625 A	HP Deskjet 310, 320 , 340 , 400 , 420 , 500 C, 540 , 550 C, 560 C, 840 C, 843 C HP Deskwriter 310, 320, 340, 380, 400, 420 c, 540, 550, 560	Annahme	
Canon			
BC 01	BJ5 , BJ10,10ex,10sx,15v,20,20ex, Fax A 501 Brother HJ 100, 100 i,400,HR 100 Starwriter 60, 70, 80, 85, 95 VP 500	0,50	
BC 02	BJ 100, 200,200e,200ex,200JC BJ220JS, S,210,230 BJC 150, 210, 210J, 220, 240, 250, 251, 255, 255 SP, 1000 Fax B320, 340,360 CANONIJ 310	1,00	
BC 05	BJC 150, 210, 210J, 220, 240, 250, 251, 255, 255 SP, IJ 310, 1000 CANON BJ 200, 200 E, 200 EX, 200 JC, 200 JS, BJ 210, BJ 220, 220 JC, BJ 220 JS, BJ 230	2,00	
BC 20	BJC 2000, 2100, 2115, 2120, 400, 400 J, 410 J, 411 F, 420 J, 430 J, 4000, 4000 E, 4100, 4200, 4300,4300 S, 4302, 4304, 4400, 455 J, 4550, 4650, 5000, 5100, 5500 Multipass C20, C30, C50, CANON CFX B 380 IF, CANON IJ 5100, CANON MULTIPASS C 5000, C 530, C 545, C 5500, C 555, C 560, C 6000, C 635, S 100, S 5500,	0,20	
BX 2	Fax B 310/320/340/360	0,50	
BX 3	CANON CFU-C 1, CANON FAX B 100, B 110, B 115, B 120, B 140, B 150, B 155, B 170, B 190, B 540, B 550, B 640, B 820, B 840 CANON FAXPHONE B 45, B 540, B 550, B 60, B 640, B 70, B 95 CANON MULTIPASS 10, 800	2,00	
IH - 35	Canon Fax B100 ,110 Multipass10	2,00	
BX 20	CANON FAX B 160, B 180 C, B 210 C, B 215 C, B 230 C, C 855, EB 10, EB 15, CANON FAXPHONE B 740, CANON MULTIPASS C 20, C 2500, C 30, C 3000, C 3500, C 50, C 70, C 75, C 80 CANON MULTIPASS C 90	0,20	
PG-30	Pixma IP 1800, IP 2500	1,50 NEU	
PG-37	Pixma IP 1800, IP 2500	1,50 NEU	
CL-31	Pixma IP 1800, IP 2200	1,50 NEU	
CL-37	Pixma IP 1800, IP 2200	1,50 NEU	
CL-41, CL-51, CL-52	CANON PIXMA IP 1600, IP 1700, IP 2200, IP 6210 D, IP 6220 D, MP 150, MP 160, MP 170, MP 180, MP 450, MP 460	2,20	
PG-40, PG-50	CANON PIXMA IP 1600, IP 1700, IP 2200, MP 150, MP 160, MP 170, MP 180, MP 450, MP 460	2,20	
CLI 8C 8M 8BK 8Y , PGI 5BK mit Chip	CANON PIXMA: iP3300 iP4200 iP4300 iP5200 iP5200R iP5300 iP6600 iP6600D iP6700D iX4000 iX5000 MP500 MP510 MP530 MP600 MP600R MP800 MP810 MP830	0,30	
Dell			
T0529 black	DELL A 720 / 920	1,50	
T0530 color	DELL A 720 / 920	1,50	
M4640 black	DELL A 922 / 940 / 960	1,50	
M4646 color	DELL A 922 / 940 / 960	1,50	
U5553 Foto	DELL A 922 / 940 / 960	1,50	
J4844, J5566,J5567	DELL A942 / 946	1,50	
M4640, M4646	DELL A942 / 946	1,50	
T0601, T0602, T0722	DELL J 740	1,50	
Lexmark / IBM			
10N0016 Nr: 16	Lexmark Z13, Z 23 e, Z 24, Z 25, L. Z 33, Z 34, Z 35, Z 513, Z 515, Z 601, Z 602, Z 603, Z 604, Z 605, Z 611, Z 612, Z 614, Z 615, Z 617, i3, X 72 X 74, X 75, X 75 M, X 1110, X	2,50	

		1130, X 1140, X 1150, X 1155 X, 1160, X 1170, X 1180, X 1185, X 1190, X 2230, X 2240, X 2250		
10N0026	Nr: 26	Lexmark Z13, Z 23 e, Z 24, Z 25, L. Z 33, Z 34, Z 35, Z 513, Z 515, Z 601, Z 602, Z 603, Z 604, Z 605, Z 611, Z 612, Z 614, Z 615, Z 617, i3, X 72 X 74, X 75, X 75 M, X 1110, X 1130, X 1140, X 1150, X 1155 X, 1160, X 1170, X 1180, X 1185, X 1190, X 2230, X 2240, X 2250	3,20	
10N0017/217	Nr: 17	Color Jetprinter Z 13, Z 23 e, Z 24, Z 25, Z 25 L, Z 33, Z 34, Z 35, ZX 3, X 74, X 75, X 1110, X 1130, X 1140, X1150, X 1155, X 1160, X 1170, X 1180, X 1185, X 1190, X 2230, X 2250, Z 515, Z 601, Z 602, Z 603, Z 605, Z 611, Z 612, Z 614, Z 615, i3, X 72, X 74, X 75, X 75 M	1,70	
10N0027/227	Nr: 27	Color Jetprinter Z 13, Z 23 e, Z 24, Z 25, Z 25 L, Z 33, Z 34, Z 35, ZX 3, X 74, X 75, X 1110, X 1130, X 1140, X1150, X 1155, X 1160, X 1170, X 1180, X 1185, X 1190, X 2230, X 2250, Z 515, Z 601, Z 602, Z 603, Z 605, Z 611, Z 612, Z 614, Z 615, i3, X 72, X 74, X 75, X 75 M	2,00	
18C0031	“31”	Lexmark P 4250, 4310, 4330, 4350, P 6250, P 6350, P 915, X 3310, X 3330, X 3350, X 5250, X 5270, X 7170, X 7310, X 7350, X 8310, X 8350, Z 805, Z 810, Z 812, Z 815, Z 816, Z 818	1,00	
18C0032	“32”	Lexmark P 4250, 4310, 4330, 4350, P 6250, P 6350, P 915, X 3310, X 3330, X 3350, X 5250, X 5270, X 7170, X 7310, X 7350, X 8310, X 8350, Z 805, Z 810, Z 812, Z 815, Z 816, Z 818	1,00	
18C0033	“33”	Lexmark P 4250, 4310, 4330, 4350, P 6250, P 6350, P 915, X 3310, X 3330, X 3350, X 5250, X 5270, X 7170, X 7310, X 7350, X 8310, X 8350, Z 805, Z 810, Z 812, Z 815, Z 816, Z 818	1,00	
18C0034	“34”	Lexmark P 4250, P 4310, P 4330, P 4350, P 6250, P 6350, P 915, X 3310, X 3330, X 3340, X 3350, X 3380, X 5410, X 5450, X 5470, X 7170, X 7310, X 7350, X 8310, X 8350, Z 845	1,00	
18C0035	“35”	Lexmark P 4250, P 4310, P 4330, P 4350, P 6250, P 6350, P 915, X 3310, X 3330, X 3340, X 3350, X 3380, X 5410, X 5450, X 5470, X 7170, X 7310, X 7350, X 8310, X 8350, Z 845	1,00	
18C0781	„1“	Lexmark X 2310, X 2315, X 2320, X 2330, X 2340, X 2350, X 2360, X 2370, X 2450, X 2460, X 2465, X 2470, X 2480, X 3450, X 3470, X 3480, Z 735	1,00	
18L0000	“88”	Lexmark Z 55, Z 55 SE, Z 65, Z 65 P, Z 65 N, X 5130, X 5150, X 5190 PRO, X 6150, X 6170, X 6190, X 6190 PRO	1,50	
18L0032	“82”	Lexmark Z 55, Z 55 SE, Z 65, Z 65 P, Z 65 N, X 5130, X 5150, X 5190 PRO, X 6150, X 6170, X 6190, X 6190 PRO	1,50	
18L0042	“83”	Lexmark Z 55, Z 55 SE, Z 65, Z 65 P, Z 65 N, X 5130, X 5150, X 5190 PRO, X 6150, X 6170, X 6190, X 6190 PRO	1,50	
13400 HC		Lexmark 4076, WINWRITER 150 C, 100, 1020, 1020, EXECJET II, C, MEDLEY 4 SX, 4 X, 4 C, COLORJETPRINTER 1000, 1020, 1100, 2030, 2050, 2055, 3000	0,20	
17G0050	Nr: 50	Compaq 1400P/A900/A1000/A1500/A3000/A4000/C3-1000/IJ300/IJ600/IJ700/IJ750/IJ900/ IJ1200/ Kodak Personal Picture Maker PM100/ Lexmark 3200/5000/5700/5770/7000/7200/F4270/P704/P706/P707/P3120/P3150/X63/X70/X73/X80/X83/X84/X85/X125/X4250 / X4270/Z11/Z12/Z22/Z31/Z32/Z42/Z43/Z44/Z45/Z51/Z52/Z53/Z54,-se/Z705/Z715/ Optra Color 40/45/ Samsung MJ4500C/Msys4700/Msys4800/ SCX1000 Serie/SCX1050F/ SCX1100/SCX1150/ SF3150/SF4300/SF4500 Serie/SF4700 Serie/SF4750C/SmartJet	1,00	
17G0060	Nr: 60	Compaq 1400P, A 1000, A1500/A3000/A4000/IJ600/IJ1200/ Lexmark F4270, P 704, P 706, P 707 P3120, P 3150 X 63, X 70, X 73, X 80, X 83, X 84, X 85, X 125, X 4250, X 4270, Z 12, Z 22, Z 32, Z 42, Z 43, Z 44, Z 45, Z 51, Z 52, Z 53, Z 54, se, Z 705, Z 715 Samsung SF 4300, SF 4700 Serie, SCX 1000 Serie, SCX 1100, SCX 1150, SCX 1050 F, SF 4750 C	0,50	
17G0648	Nr: 48	P700, Z700	0,20	
12A1970	Nr: 70	Compaq 1400P, A900, A1000, A1500, A3000, A4000, C3, 1000, IJ300, IJ600, IJ700, IJ750, IJ900, IJ1200 Kodak Personal Picture Maker PM100 Lexmark 3200, 5000, 5700, 5770, 7000,7200, F4270, P704, P706, P707, P3120, P3150, X63, X70, X73, X80, X83, X84, X85, X125, X4250, X4270, Z11, Z 12, Z 22, Z 31, Z 32, Z 42, Z43, Z 44, Z 45, Z 51, Z 52, Z 53, Z 54, se Z 705, Z 715 Optra Color 40, 45 Samsung MJ 4500 C, Msys 4700, Msys 4800, SCX 1000 Serie, SCX 1050 F, SCX 1100, SCX 1150, SF 3150, SF4300, SF 4500 Serie, SF 4700, Serie, SF 4750 C, SmartJet	0,20	
12A1975	Nr: 75			
12A1980	Nr: 80	Compaq A900/C3-1000/IJ300/IJ700/IJ750/IJ900/ Kodak Personal Picture Maker PM100/ Lexmark 3200/5000/5700/5770/7000/7200/Z11/Z31/ Optra Color 40/45 Samsung MJ4500C/Msys4700/Msys4800/SF4500 Serie/SmartJet	0,50	
12A1985	Nr: 85			
12A1990	Nr. 90	Z 11 / Z32 / Z51	0,20	
15M2971	Nr. 71	Z 41 / Z44 / Z51	0,20	
15M2619	Nr. 19	LEXMARK P 704, P 706, P 707, Z 705, Z 41 / Z44 / Z51	0,20	
15M0120	Nr. 20	Compaq 1400P/A1000/A1500/A3000/A4000/IJ600/IJ1200/ Lexmark F4270/P704/P706/P707/ P3120/P3150/X63/X70/X73/X80/X83/X84/X85/X125/X4250/X4270/Z12/Z22/Z32/Z42/Z43/	1,70	

15M0125	Nr. 25	Z44/Z45/Z51/Z52/Z53/Z54,-se/Z705/Z715/ Samsung SF4300/SF4700 Serie/SCX1000 Serie/ SCX1100/SCX1150/SCX1050F/SF4750C		
16G0055	Nr. 55	Z 41 / Z44 / Z51	0,50	
18C1523	Nr.23	Lexmark X 3550, 3530, 3550, 4530, 4550 Z 1410, 1420	1,80 NEU	
18C1524	Nr.24	Lexmark X 3550, 3530, 3550, 4530, 4550 Z 1410, 1420	1,80 NEU	
18C1428	Nr.28	Lexmark Z 845	1,80 NEU	
18C1429	Nr.29	Lexmark Z 845	1,80 NEU	
18Y0143E	Nr. 43	Lexmark P 350, Lexmark X 9350	1,80 NEU	
18Y0144E	Nr. 44	Lexmark X 9350	1,80 NEU	
18Y0340E	Nr. 40	Lexmark X 9350	1,00 NEU	
Olivetti				
Monoblock 88435		JP 50	1,00	
Monoblock 84431		JP 150 / 170 / 350	2,00	
B0336 / FJ31 black		Fax Lab 220 / 300	0,50	
B0380 / FJ32 color		Fax Lab 220 / 300	0,50	
Samsung				
INK M40, M50, C60		SF 3000, 3100, 4000, 4200	0,50	
Philips				
PFA 421 black		I-Jet Fax	0,50	
PFA 424 color		I-Jet Fax	0,50	
PFA 431 black		Faxjet 320 / 355	0,50	
Xerox				
8R7880 / 81		Xerox XJ8C/C20/Workcentre 470+480cx/XK35Csw	0,10	
8R12591		Xerox XJ8C/C20/Workcentre470+480cx/XK35C	0,10	

Toner

	Toner Bezeichnung des Druckers / Fax / Kopierer	Euro/Stk original	Stk.
Brother			
TN-2000 / DR 2000/ DR 3100	Brother HL 2030 / 2040 / 2070	3,00	
TN-3130	HL 5240 / 5270	2,00	
TN-3170	HL 5240 / 5270	2,00	
Canon			
FC – E 30	Copymouse FC210, 230, 310, 320, 325, 330, 335, 400, 430, 530, 550 Canon PC: 710, 720,730,740,770,775,785,790,920,921,950,980	1,50	
FX – 10	Laserfax L-100 / L120	1,50	
Hewlett Packard			
HP Q 2612A	HP LaserJet 1010, 1012, 1015, 1020, 1045, 3015, 3020, 3030	1,50	
HP Q 1338A	HP LaserJet 4200	1,00	
HP Q 1339A	HP LaserJet 4300,-DTN,-DTNSL,-N,-TN	0,00	
HP Q 5942X Nr:42X	Hewlett Packard LASERJET 4250, 4350	4,00	
HP Q 5945A Nr:45 A,	Hewlett Packard LASERJET 4345	0,00	
HP Q 5945X Nr:45 X	Hewlett Packard LASERJET 4345	10,00	
HP Q 5949X Nr:49X	Hewlett Packard LASERJET 1160, 1320	2,50	
HP Q 6511A Nr:11A	Hewlett Packard LASERJET 2420, 2430	1,00	
HP Q 6511X Nr:11X	Hewlett Packard LASERJET 2420, 2430	3,00	
HP Q 7516A Nr:16A	Hewlett Packard LASERJET 5200	5,00	
HP Q 7551A Nr:51A	Hewlett Packard LASERJET M 3027 / 3035	4,00	
HP Q 7551X Nr:51X	Hewlett Packard LASERJET M 3027 / 3035	4,00	
HP Q 7553A Nr:53A	Hewlett Packard LASERJET P 2015	2,50	
HP Q 7553X Nr:53X	Hewlett Packard LASERJET P 2015	4,00	
HP Q 7570A	Hewlett Packard LASERJET M 5025 / 5035	5,00	
Lexmark			
12016 SE	Lexmark Optra E 120	3,00 NEU	
12036 SE	Lexmark Optra E 120	3,00 NEU	
OX644A11E / A21E	Lexmark Optra X 640 / X 642 / X644	3,00 NEU	
OX644H11E / H21E	Lexmark Optra X 640 / X 642 / X644	3,00 NEU	
12A6730 / 35	Lexmark Optra T 520/ 522	2,50	

12A6830 / 35	Lexmark Optra T 520/ 522	2,50	
12A5740 / 45	Lexmark Optra T 610/612	2,50	
12A5840 / 45	Lexmark Optra T 610 / 612	2,50	
12A6760 / 65	Lexmark Optra T 620 / 622	2,50	
12A6860 / 65	Lexmark Optra T620/ 622	2,50	
12A8320 / 25	Lexmark Optra T 430	3,00	
12A8420 / 25	Lexmark Optra T 430	3,00	
12A7310 / 15	Lexmark Optra T 420	3,00	
12A7410 / 15	Lexmark Optra T 420	3,00	
12A7360 / 62 / 65	Lexmark Optra T630 / T 632 / T 634	3,00	
12A7460 / 62 / 65	Lexmark Optra T630 / T 632 / T 634	3,00	
12A3710 / 15	Lexmark Optra X 422	3,00	
12A4710 / 15	Lexmark Optra X 422	3,00	
64015HA/SA	Lexmark Optra T640 / T642 / T644	3,00	
64016HE/SE	Lexmark Optra T640 / T642 / T644	3,00	
64035HA/SA	Lexmark Optra T640 / T642 / T644	3,00	
Panasonic			
UG 3204	UF 745 / 755	1,00	
UG 3221	UF 490	1,00	
UG 3309	UF 744 / 788	1,00	
UG 3313	UF 550	1,00	
UG 3350	UF 585 / 595	1,00	
UG 5530	UF 9000	1,00	

Senden Sie Ihre leeren Patronen per Post oder Ihrem Paketdienst an:

DIE FREIE AGENTUR, Kathleen Rabis, Wehrstrasse 20, 79618 Rheinfeldern

Kostenlose Abholung durch unseren Fahrdienst

- 0 km bis 99km ab einen Ankaufwert von ca. 100 Euro / kostenlose Abholung
- 100 bis 150 km ab einen Ankaufwert von ca. 150 Euro / kostenlose Abholung
- über 150 km ist die kostenfreie Abholung der Pakete durch uns mengenabhängig:

Pro Kilometer Entfernung zu uns, sollte der Ankaufwert Ihrer Ware ca. 1 Euro entsprechen.

Beispiel: Sie wohnen **300 km** (eine Strecke) von 79618 Rheinfeldern entfernt, muss der Wert Ihrer Ware ca. **300 Euro** betragen. Entfernungsberechnung im Internet: <http://www.brokerin.de/Routenplaner.html>

Rechtshinweis: Markennamen und Zubehörbezeichnungen von Geräteherstellern gelten ausschließlich als Anwendungs- und Ankaufbeispiele. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen sind ausdrücklich vorbehalten. Alle Rechte auf die Ankaufliste liegen bei der Fa. DFA.

Nachdruck und/oder Veröffentlichung im Internet für gewerbliche Zwecke unzulässig und strafbar!

Die Gutschrift der Patronen geht zu Gunsten:

„againstchildporn.org – Patronen 4 Help“

Ihre Anschrift	Bankverbindung (wenn erwünscht, sonst autom. Scheck):
Kundennummer: (falls bekannt)	Kontoinhaber: M. Kloppe (againstchildporn.org)
Firma:	Konto - Nr.: 562 496
Name:	BLZ: 765 518 60
Vorname:	Bank: Sparkasse Rothenburg
Straße:	E-Mail: (Sie erhalten bei Erscheinen automatisch eine neue Liste)
PLZ-Ort:	Tel.: Fax:

Für unsere Leergutlieferanten aus dem Ausland!

Für eine entgeltfreie Überweisung in die EU Länder (Österreich, Belgien etc.) benötigen wir Ihre Internationale Bankkontonummer (IBAN) und Ihren Internationalen Bank-Code (BIC oder SWIFT). IBAN und BIC sind andere Nummern als Ihre Kontonummer und Ihre Bankleitzahl! EU-Überweisungen können ab dem 1. Juli (2003) nur dann gebührenfrei abgewickelt werden, wenn IBAN und BIC angegeben werden. Beide können Sie bei Ihrer Bank erfragen. Oder oft stehen diese Nummern auch auf jedem Kontoauszug! Scheckzahlung ins Ausland nur ab 400,00€ Ankaufwert!

IBAN:

BIC:

Ablauf / AGB's

Legen Sie bitte diese Liste Ihrer Lieferung bei. Adressdaten nicht vergessen!!!

Erstellen Sie keine Rechnung.

Mehr als 100 Patronen **von einer Sorte** bitte anmelden! Die Tintenpatronen und Toner müssen nicht im Originalkarton sein, aber gut gepolstert. Wir kaufen nur einmal leergedruckte **original** Patronen an – keine angebohrten Patronen und mit angebrochenen Deckeln. Tonerkartuschen welche nicht auf unserer Liste stehen werden nicht angenommen, Tintenpatronen entsorgen wir auf Kulanz.

Tintenpatronen nicht waschen und kein Klebeband über den Druckkopf kleben (können ruhig eingetrocknet sein). Es werden nur funktionstüchtige Tintenpatronen und Tonerkartuschen vergütet. Wir behalten uns vor, übermäßig stark verschmutzte Lieferungen ohne Rücksprache zu entsorgen. Defektes Leergut wird entsorgt und nicht zurückgesandt.

Die Auszahlung erfolgt per Scheck. Bei Angabe der Kontonummer erhalten Sie automatisch eine Überweisung.

Sie erhalten Ihr **Geld innerhalb 10 Werktagen** nach Wareneingang.

Über jede Lieferung bekommen Sie per Post einen Rückkaufschein (separate Aufstellung).

Unfreie Pakete (ohne Porto) werden nicht angenommen! Für einzelne Patronen verwenden Sie einfach einen Luftpolsterumschlag. Bei groben Verstößen gegen diese Ankaufliste oder unsere AGB's behalten wir uns einen Abbruch der Geschäftsbeziehungen jederzeit vor. Das gilt auch für vorsätzlichen Betrug bei Leerguteinsendungen.

Die kostenlose Abholung der Pakete durch uns ist mengenabhängig – siehe kostenlose Abholung!

Anschrift:

Die Freie Agentur
Kathleen Rabis
Wehrstrasse 20
79618 Rheinfelden

Telekommunikation:

Tel.: 0049-7623-2123
Fax: 0049-7623-2123
D2: 0049-172 - 64 51 267

Internet

Email: info@brokerin.de
<http://www.brokerin.de>
USt.-Id Nr.: DE192441363